


## Manual fin de vida

---




### Paso 1:

Soltar la estructura de la carcasa, desatando los 4 tornillos de la base.




**Paso 2:**

Soltar los tacos a las bases desatornillando los roscachapas situados en la parte inferior de la base.




**Paso 3:**

Soltar el cojín de la carcasa, desatornillando los 5 roscaplasticos de la parte inferior de la carcasa.



**Paso 4:**

Retirar las 6 tuercas del cojín, alojadas en la parte inferior.



Componente	Material	Destino
Carcasa PP	PP	Reciclaje de plástico
Cojín PP	PP	Reciclaje de plástico
Tuercas roscadas M5	Acero	Reciclaje de acero
Roscaplasticos Torx	Acero	Reciclaje de acero
Estructura soldada	Acero	Reciclaje de acero
Tacos Patin	PP	Reciclaje de plástico
Tornillo DIN 7981	Acero	Reciclaje de acero