

## Manual fin de vida

---



Componente	Material	Destino
Carcasa PP	PP	Reciclaje de plástico
Tacos	PP	Reciclaje de plástico
Piezas apoyo	PA	Reciclaje de plástico
Tuercas roscadas M5	Acero	Reciclaje de acero
Tirafondo DIN7981	Acero	Reciclaje de acero
Estructura soldada	Acero	Reciclaje de acero
Tornillo ISO7380	Acero	Reciclaje de acero

### Paso 1:


Soltar la estructura de la carcasa, desatando los 4 tornillos de la base.



### Paso 2:

Soltar la estructura

- Quitar los tacos de las patas
- Quitar los tacos de los travesaños ovalados
- Soltar los tornillos que atan las piezas de apoyo
- Quitar las piezas de apoyo



### Paso 3:

Retirar las 4 tuercas de la carcasa, alojadas en la parte inferior.

